

HANDBUCH maxi | Mk II



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung3
2	Sicherheit6
3	Einordnung und Einsatzzweck8
4	Technische Daten und Anschlusswerte9
5	Installation 11
6	Anschlüsse und Bedienelemente12
7	Konfiguration 13
8	Benutzeroberfläche, Bedienung und Funktionen
9	Produktunterstützung52
10	Konformität



1 Einleitung

Sicherheitshinweise

werden in dieser Anleitung wie folgt dargestellt:

Gefahr		
Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises führt zum Tod oder zu		
schweren Verletzungen von Personen.		
Warnung		
Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zum Tod oder zu		
schweren Verletzungen von Personen führen.		
Vorsicht		
Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu leichten bis		
mittelschweren Verletzungen von Personen führen.		
Hinweis		
Hinweise zur Vermeidung von Sachschäden am Gerät oder die		
sachgerechte Anwendung von Bauteilen und Dokumenten.		

Verwendete Schreibweisen und Symbole

Hinweis	
Folgende Schreibweisen und Da Anleitung verwendet.	rstellungen werden in dieser
<schaltflächen></schaltflächen>	Für Schaltflächen die im fließenden Text genannt werden müssen, wird die Schreibweise <schaltfläche> verwendet.</schaltfläche>
REFRESH	An geeigneter Stelle werden für Schaltflächen auch grafische Symbole verwendet.



Netzwerkbefehle und Datei- und	Netzwerkbefehle wie z.B.
Produktnamen	traceroute oder ping werden kursiv
	geschrieben. Datei- und
	Produktnamen ebenfalls.

Urheberschutz	Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.
Gewährleistung	Diese Anleitung ist vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig zu lesen. Der Gewährleistungsanspruch verfällt, wenn das Gerät von dafür nicht ausgebildetem Personal installiert wird. Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden, welche durch Missachtung der zulässigen elektrischen Anschlusswerte und Umgebungsbedingungen oder durch Verwendung ungeeigneter Werkzeuge entstanden sind.
Haftungsbeschränkung	Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung geltender Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie der langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen des Herstellers zusammengestellt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für mittelbare und unmittelbare Schäden aufgrund von: • Nichtbeachten dieser Anleitung • nichtbestimmungsgemäßer Verwendung • Einsatz von dafür nicht ausgebildetem Personal • Schäden durch fehlerhafte Installation • eigenmächtigen Veränderungen der Hard- und Software • Verwendung nicht zugelassener Bauteile



	Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die
	Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des
	Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen
	gesetzlichen Regelungen.
Zielgruppe	Diese Anleitung richtet sich an Fachpersonal welches mit der
	Konfiguration von Gateways in der Gebäudeautomation vertraut ist.
Postimmungeremä@er	Des Catoway ist ausschließlich für die Kapplung von Notzwarken in
Gebrauch	Das Gateway ist ausschließlich für die Kopplung von Netzwerken in
	der Gebäudeautomation, mit den in den Technischen Daten
	vorgegebenen Anschlusswerten, vorgesehen.
	Hinweis
	Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim
	Endkunden verbleiben.



2 Sicherheit

Allgemein

Von Hard- und Software an sich, gehen keine direkten Gefahren aus. Allerdings sind sie in ihrer Funktion als Gateway zwischen Netzwerken in Gebäudeinfrastrukturen in der Lage, das Zusammenwirken von Netzwerkkomponenten empfindlich zu stören.

Warnung

Fehlkonfiguration von Hard- und Software!

Durch fehlerhafte Konfiguration von Hard- und Software können an Netzwerkkomponenten, Sensoren oder Aktoren Fehlfunktionen in der Gebäudeinfrastruktur auftreten, wie **zum Beispiel**:

- Überwachungseinrichtung, wie Brandmelde- oder Einbruchmeldeanlagen, werden deaktiviert,
- Maschinen und Lüfter laufen unerwartet an,
- Schieber und Ventile öffnen oder schließen unbeabsichtigt.

Das kann unter Umständen zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Personen führen.

Die Konfiguration des Gateways sollte nur von Fachpersonal, welches mit der Netzwerkkonfiguration vertraut ist, vorgenommen werden!

Es darf keine Verbindung zu einem Netzwerk hergestellt werden, bevor das Gerät vollständig konfiguriert wurde!





Warnung

Gefahr durch Stromschlag!

Bei Montage und Anschluss des Gerätes, kann es zur Berührung von spannungsführenden Teilen des Gesamtsystems im Schaltschrank oder anderen Anlagenteilen kommen.

Das kann unter Umständen zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Personen führen.

Montage und Anschluss elektrischer Geräte darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.



3 Einordnung und Einsatzzweck

EinordnungDie Geräte der Produktfamilie der UGW (Universal Gateway) dienen
mit ihren unterschiedlichen Schnittstellen als Gateway zwischen
verschiedenen Netzwerken.

EinsatzzweckDas Universalgateway (UGW) maxi | Mk II bietet in der Basisvariante
20.000 Datenpunkten sowie 40.000 Datenpunkten in der erweiterten
Variante. Es verringert damit die Anzahl der Hardware-Komponenten
in einem Schaltschrank. Es benötigen auch weniger Platz,
Verkabelung und Strom. Herstellerspezifische Kommunikations-
protokolle können bei Bedarf hinzugefügt werden.

Typisches Einsatzszenario des Universalgateways maxi | Mk II



- 1 Ethernet BACnet/IP
- 2 PC mit Projektierungssoftware oder GLT-System
- 3 RS485 (Zweidrahtnetz)
- 4 DDC-Automationsstation
- 5 MBS Universal Gateway
- 6 DDC-Automationsstation
- 7 Feldgerät z. B. Pumpe



4 Technische Daten und Anschlusswerte

Gehäuse	Metallgehäuse zur Hutschienenmontage
Schutzart	IP20
Montage	DIN-Hutschiene TS35 nach EN60715
Gewicht	448 Gramm
Maße H/B/T in Millimeter	141 / 30 / 99 (104 inklusive DIN-Hutschienenhalter)
seitlicher Abstand zu anderen Geräten	≥ 15 mm
Umgebungstemperatur	045°C, 32113°F
Umgebungsfeuchte	2080 Prozent relative Feuchte, nicht kondensierend
Spannungsversorgung	+12V bis +24V DC +/- 15% (PELV), LED zur Anzeige der Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme	5 Watt
RS485 COM1	RS485 Schnittstelle 4-polige Weidmüller-Buchse mit den Anschlüssen: SGND (Signal Ground) A- invertierte Leitung B+ nichtinvertierte Leitung LED TX und RX zum Anzeigen von Senden und Empfangen von Daten



RS232 COM2	RS232 Schnittstelle
	4-polige Weidmüller-Buchse
	mit den Anschlüssen:
	SGND (Signal Ground)
	RXD Daten senden
	TXD Daten empfangen
	LED TX und RX zum Anzeigen von
	Senden und Empfangen von Daten
LAN1	RJ45 10/100/1000 MBit Ethernet
	Link zeigt eine LAN-Verbindung an
	10/100 zeigt die Verbindungs-
	geschwindigkeit an
LAN2	RJ45 10/100/1000 MBit Ethernet
	Link zeigt eine LAN-Verbindung an
	10/100 Zeigt die Verbindungs-
	geschwindigkeit an
Anzahl der möglichen	20.000 (Artikelnummer 11-0033)
Datenpunktverbindungen	Erweiterung auf 40.000
	(Artikelnummer 13-0007)



5 Installation

$\hat{\mathbf{A}}$	Warnung

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand in einem

Schaltschrank (Hutschiene) montiert werden.

Das System ist für die Montage spannungsfrei zu schalten.

Das Gateway wird **ausschließlich** mit einer Versorgungsspannung von 12V bis 24V Gleichspannung (Schutzkleinspannung) betrieben.



Warnung

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes!

Der Anschluss des Gerätes an abweichende, zu hohe Versorgungsspannungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Personen führen.

Es dürfen keine, von den in den Technischen Daten vorgegebenen Anschlusswerten, abweichenden Versorgungsspannungen verwendet werden.

Hinweis

Für die Montage des Gerätes im Schaltschrank wird ein ausreichender Abstand (≥ 15 mm) zu den anderen Komponenten auf der Hutschiene empfohlen.

Damit ist eine bessere Wärmeabführung gewährleistet, was die Lebensdauer des Gerätes positiv beeinflussen kann.

Die verwendeten Anschlussleitungen müssen für den in den technischen Daten angegebenen Umgebungstemperaturbereich geeignet sein.



6 Anschlüsse und Bedienelemente



1 DIP-Schalter

- S1 Bias Spannung für RS485 Schnittstelle
- S2 Bias Spannung für RS485 Schnittstelle
- S3 120 Ohm Abschlusswiderstand (Terminierung)

2 RS485

SGND Signalground

- A- invertierte Leitung (RX LED gelb)
- B+ nichtinvertierte Leitung (TX LED gelb)

3 RS232

SGND Signalground

- RXD Daten senden (RX LED gelb)
- TXD Daten empfangen (TX LED gelb)

4 USB

USB 2.0, max. 500 mA

5 Reset

DIP Taster

6 Status

LED

7 LAN 2

RJ45 10/100/1000 MBit Ethernet

8 LAN 1

RJ45 10/100/1000 MBit Ethernet

9 Stromversorgung

GND, Masse

+24 Volt Versorgungsspannung (PELV)

10 PWR

LED (grün)



7 Konfiguration

Webserver

Das Gateway verfügt über einen integrierten Webserver zur Konfiguration. Der Webserver stellt die Konfigurationseinstellung in Form von Webseiten bereit. Über das Webinterface werden zum Beispiel die IP- und andere Einstellungen konfiguriert. Die Änderungen müssen mit <Speichern> gesichert werden. Nach Änderungen der Netzwerkkonfiguration ist ggf. ein Neustart des Gateways notwendig.

Hinweis

Um mit dieser Anleitung konform zu gehen, ist die Sprache des Webservers durch klicken des Symbols auf Deutsch einzustellen.

Der Webserver ist im Auslieferungszustand über die folgende IP Adresse zu erreichen:

IP-Adresse im Auslieferungszustand	169.254.0.1
Subnetzmaske	255.255.0.0
Benutzername	gw
Passwort (im Auslieferungszustand)	GATEWAY

NetzwerkverbindungZur Konfiguration wird das Gateway über ein Netzwerkkabel direkt mit
dem Computer verbunden.

Der Computer erhält dann **automatisch** (*APIPA*) eine freie IP Adresse im Adressbereich von 169.254.x.x und kann unmittelbar mit dem Gateway kommunizieren.

Besteht keine direkte (Punkt zu Punkt) Verbindung zwischen Gerät und Computer oder wird die IP Adresse nicht automatisch vergeben, muss sie am Computer **manuell** konfiguriert werden (z. B. IP Adresse 169.254.0.5 / Subnetzmaske 255.255.0.0).



	•	•
ы	inw	AIS
		010

Wichtig ist, dass die manuell konfigurierte IP Adresse nicht von anderen Geräten im Netzwerk bereits verwendet wird. Die Vorgehensweise bei der Konfiguration der Netzwerkverbindung am Computer ist abhängig von dessen Betriebssystem.

Anmeldung und Nutzung

Die IP-Adresse des Webservers wird in einem Webbrowser eingegeben: http:// 169.254.0.1. Zur Anmeldung am Webserver sind der Benutzernamen und das voreingestellte Passwort einzugeben. Das Passwort sollte über die Konfigurationsseiten (Menüpunkt

Allgemein > Passwort) geändert werden.



8 Konfigurationsoberfläche, Bedienung und Funktionen

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die Konfigurationsoberfläche mit einer Übersichtsseite. Die obere Menüleiste dient zur Hauptnavigation durch die Konfigurationsbereiche.

	Hinweis
C	Um die Ansichten im Webserver zu aktualisieren muss immer das REFRESH-Symbol genutzt werden.
J	Wird das Aktualisieren-Symbol des Webbrowsers genutzt, erfolgt ein Abmelden vom Webserver.
Neustart erforderlich!	Einige Konfigurationen erfordern den Neustart des Gerätes. Darauf wird in dieser Anleitung mit <neustart erforderlich=""></neustart> hingewiesen. Der Webserver zeigt am oberen Bildrand die nebenstehende Schaltfläche.

Ohoror	Monübereich	
Operer	menubereich	

Das Webinterface enthält folgende Menübereiche zur Konfiguration des Gateways:

- Allgemein
- Kommunikationstreiber UGW
- MODBUS Master
- BACnet
- Hilfe

					MBS Unive	ersal Gateway	UGW	l
MBS Made by Specialists.	General	UGW	MODBUS Master	BACnet	Help	User: gw 📭	# 🗕	



Die Menüpunkte *Allgemein, Hilfe* und *UGW* sind immer vorhanden. Die weiteren Menüpunkte werden anhand der installierten Universal Gateway Treiber bestimmt. Weiterhin wird oberhalb der Menüzeile der frei wählbare Name des MBS Gateway angezeigt. Im Menübereich *Allgemein* werden alle MBS Gateway Einstellungen und Funktionen angeboten, die unabhängig von den installierten Treibern sind. Im Menü *Hilfe* sind die Dokumente sowie Diagnosefunktionen erreichbar.

Oben rechts wird der aktuelle Benutzername angezeigt. Die Symbole haben folgende Bedeutung:



Abmelden aus der Benutzeroberfläche Wechsel der Sprache

Linker Untermenübereich

Jeder Menübereich weist in der linken Spalte Untermenüs auf, über die die einzelnen Konfigurationsseiten/Ansichten aufrufen werden.

8.1 Menübereich "Allgemein"

Allgemein > Übersicht

Nach dem Login lädt das Universal Gateway eine Übersichtsseite des Gerätes.

S.						М	BS Univers	al Gate	way
Aade by Specialists.	General	UGW	MODBUS N	laster	BACnet	Help	U	lser: gw	₩.
General	UGW Overvi	€W				Last Refresh:	17-Mar-2020	15:30:00	C
				UGW					
Overview	Type:		A-Serie (Maxi/	19Zoll)					
Details	Name:		UGW						
IP-Network	Location:								
System time Dropbox	Description:		Universal Gate	eway			h		
Web-Services				Systen	n				
E-Mail	Status LED:		Ok						
User	System start:		17-Mar-2020 07:44:37						
Backup/Restore	Datapoints:		0 / 20000						
Update	CPU load:		1%						
Restart	Free system	memory:	943 / 994 MBv	te					
	,	,	,	Drivers	5				
	State	Rout	е Туре		Name		Info		
	Online	1	ugwc	UGW					
	Online	80	mod	MODE	BUS Master	C	OM1		
	Online	940	bac	BACn	et				



Тур	Anzeige des UGW-Typs
Name, Einbauort, Beschreil	bung
	Diese projektspezifisch einstellbaren Informationen dienen zur Identifi- zierung des Universal Gateway. Der Name erscheint im Menübereich rechts oben.
Status LED	Beschreibt den aktuellen Zustand der Status LED auf der Frontseite des Universal Gateway.
Systemstart	Zeitpunkt des letzten Systemstarts.
Datenpunkte	Anzeige der Anzahl der verwendeten Datenpunkte und der lizensierten Datenpunkte.
CPU-Load	Anzeige der CPU Auslastung in %. Eine dauerhafte Auslastung über 50% sollte vermieden werden.
Arbeitsspeicher	Anzeige der Größe des verwendeten und gesamten Arbeitsspeichers in Mbyte. Zu wenig freier Speicher kann zu Problemen im laufenden Betrieb führen.
Treiber	In Abhängigkeit der installierten Treiber wird der aktuelle Zustand der Treiber aufgelistet. Ist ein Treiber nicht online, deutet dies auf ein Problem beim Start oder der Konfiguration eines Treibers hin. Verwenden Sie das Diagnose-Tool im Hilfe-Menü, um weitere Informationen zur Problemlösung zu finden.



Allgemein > Angaben

Im UGW können Informationen zum Gerätenamen, Einbauort, Beschreibung und Ansprechpartner hinterlegt werden. Diese Informationen werden genutzt, um das jeweilige UGW beim Einsatz mehrerer UGWs besser im Netzwerk zu identifizieren.

Editieren der Eingabefelder (Freitext) und <Speichern> der Konfiguration.

UGW details	Last Refresh
Parameter	Value
Name:	UGW
Location:	
Description:	Universal Gateway
Contact person:	ONI
	Save



Allgemein > IP-Netzwerk

Konfigurieren der IP-Netzwerk Einstellungen LAN1 (ggf. LAN2).

IP network settings

network setting	-					
	Netwo	ork a	dapter LAN	1		
MAC address:	50:2D:F4:10	0:38:	FF			
IP address:	169.254.0.1					
Netmask:	255.255.0.0					
	Netwo	ork a	dapter LAN	2		
MAC address:	50:2D:F4:10	0:39:	00			
IP address:	192.168.0.1					
Netmask:	255.255.255.	0				
Default gateway						
Gateway:	NONE		样 Delete			
Advanced IP-Routing						
Nr. IP M	letmask		Gateway	Ada	pter	Edit
					0	Add
	Netv	vork	name info			
Hostname:	ugw					
Nameserver 1:						
Nameserver 2:						
		Ser	vices			
Webserver access:	https (80 redi	irecte	d to 443) ▼			
HTTPS Certificate:	Datei auswa	ählen	Keine ausgev	vählt	*	Upload
SSH:	Off	On				
						Save

Für die Ethernet-Schnittstelle(n) werden IP-Adresse, Netzmaske und Standardgateway (sofern benötigt) konfiguriert. Die MAC-Adresse des Netzwerk-Adapters wird angezeigt.

Netzwerk Name	Hier können Hostname sowie zwei Nameserver zur Namensauflösung
	angegeben werden.
Dienste	Über die Dropdown-Liste Webserver Zugriff wird ausgewählt, über
	welche Protokolle das Gateway im Netzwerk erreichbar ist:
	Aktiver Port 80 mit unverschlüsseltem Protokoll http
	 Aktiver Port 443 mit verschlüsseltem Protokoll https
	Aktive Ports 80 und 443.

Zum Übernehmen der geänderten Einstellungen <Speichern>.



Beim Speichern werden gleichzeitig die neuen IP-Einstellungen aktiviert. Bei der Änderung der IP-Adresse ist ggf. eine Neuanmeldung erforderlich. Werden IP Netzwerkdienste mit einer IP Namensauflösung benötigt, ist die Angabe mindestens eines IP Nameservers erforderlich.

Für den Zugriff zum Webserver kann auch das gesicherte https-Protokoll verwendet werden. Dazu wird im Webbrowser "https://" vor der IP-Adresse eingeben.

Hinweis

Wenn auf dem Gateway Kommunikationsprotokolle installiert sind, die über das Netzwerk arbeiten, muss anschließend ein System-Neustart durchgeführt werden.

Dies ist notwendig, weil die Treiber solcher Protokolle die Einstellungen nur beim Start des Systems übernehmen.

Für die genauen IP-Einstellungen muss u.U. der lokale Netzwerkadministrator einbezogen werden.

Wird das IP-Netzwerk für den Gateway Betrieb nicht benötigt, sind die Standardeinstellungen zu belassen. Dadurch ist der spätere Zugriff zum Gateway einfacher möglich.



Allgemein > Systemzeit

Das Universal Gateway verfügt über eine integrierte, batteriegepufferte Echtzeituhr für die Systemzeit. Einige Protokolle benötigen die aktuelle Uhrzeit. Daher muss die Systemzeit synchronisiert werden. Es empfiehlt sich eine automatische Zeitsynchronisation zu verwenden. Anlagenbedingt ist dies allerdings nicht immer möglich.

Network Time Protocol (NTP) ist ein Standard zur Synchronisierung von Uhren in Internet Protokoll Kommunikationsnetzen. Die Einstellung der Zeit kann sowohl manuell als auch über einen NTP-Server oder BACnet-Zeitsynchronisation erfolgen.

Zur Lokalisierung des Systems kann die Zeitzone einstellt werden. Die Einstellung von Sommer- und Winterzeit wird anhand dieser Zeitzone automatisch vorgenommen. Außerdem wird das Format für die Zeit und das Datum vorgenommen.

Zur Übernahme der Einstellungen ist ein kompletter Systemneustart erforderlich.

system time settings					
Mode			Settings		
 Manual time setti 	ng				
		Date:	Tuesday, 17.03.20	020	
		Time:	16 🗘 h: 21	🌲 m : 42 🌲	S CREFRESH
			O Set clock		
 NTP time synchro 	onization				
		NTP Server:	pool.ntp.org		
 Evaluate BACnet 	time synchronization				
Timezone:	Universal		۲		
Time format:	24 hour	T			
Date format:	dd-Mon-yy	T			
					Save

System time settings



Manuelle Zeiteinstellung	Mit dem < Aktualisieren> wird die aktuelle PC-Uhrzeit in die				
	Eingabefelder für die Zeiteinstellung übernommen.				
	<zeit setzen=""> speichert die eingestellte Zeit im Gateway.</zeit>				
NTP Zeitsynchronisation	Bei Verwendung der NTP Zeitsynchronisation bezieht das UGW seine				
	Zeit über den angegebenen NTP-Server.				

BACnet-Zeitsynchronisation Das UGW hört auf gesendete BACnet Nachrichten zur Zeitsynchronisation und wertet diese aus.

Hinweis

Die Zeitsynchronisation über BACnet kann nur verwendet werden, wenn der BACnet Treiber installiert ist und es im BACnet Netzwerk auch ein Zeitsynchronisations-Master gibt. Dazu muss u.U. BACnet-Netzwerk-Koordinator einbezogen werden. Für die Zeitsynchronisation über NTP muss aus dem IP-Netzwerk ein NTP-Server erreichbar sein.

Allgemein > Dropbox

Die Dropbox-Funktion kann als Option freigeschaltet werden. Dazu muss der MBS Support kontaktiert werden, zum Beispiel durch <**Anfordern**>. Die erzeugte E-Mail enthält bereits die Zieladresse **support@mbs-solutions.de** und sollte inhaltlich unverändert versendet werden.

Dropbox settings License Account Path Datapoints Backup/Restore There is no license to connect the Universal Gateway to dropbox accounts. You can start a license request here. Therfor we need some information about this Universal Gateway. This information will be located automatically. Image: Complex Settings Image: Complex Set



Allgemein > Web-Services

Das MBS Gateway stellt Web-Services bereit, um Datenpunktlisten zu lesen oder einen Datenpunkt zu verändern. Um Web-Services zu aktivieren, ist die Checkbox **Web-Services** auf aktiv zu setzen.

Die Konfigurationsdatei der Datenpunktlisten (Anlagen) kann direkt bearbeitet werden.

Web-Services settings

Web-Services enabled	
Content of configuration file	
<pre># UGW-WEB - settings # file: /ugw/config/plants.cfg # changed: 06.07.2019 13:45:00 # [plant_1] id = 1 name =Anlage 1</pre>	
	Save

Allgemein > E-Mail

Konfigurieren des E-Mail-Dienstes.

E-Mail settings

E-Mail service enabled							
E-Mail originator:							
	SMTP-Server						
IP address:							
IP port:	431						
Connection type:	Unsecured v						
Authentification:	None						
Username:							
Password:							
	🧑 Send mail 🛛 🛃 Save						



l

Allgemein > User

Hier wird das Passwort für den Benutzer "gw" geändert. Zur Sicherheit ist die Eingabe des aktuellen Passwortes sowie die wiederholte Eingabe des neuen Passworts erforderlich.

User account settings

	Options								
Password options high complexity with dictionary ▼									
	ave 🛃 Save								
	Accounts								
		User	Description	Account type	Edit	Info			
	1	gw	default user	Admin	1	(default-password)			
	S Add								

Allgemein > Datensicherung

Die gesamte Gateway-Konfiguration kann in einer Archivdatei im *tgz*-Format gesichert und wiederhergestellt werden. Sie wird lokal auf dem Computer gespeichert. Eine Verschlüsselung ist möglich.

Backup / Restore

	Mode
Backup gateway configuration	
O Restore gateway configuration	
	Datei auswählen Keine ausgewählt
Options:	
Encryption / Decryption:	Off On
Password:	
	Start

Gateway Datensicherung erstellen:

Mit <Start> wird die Datensicherung ausgeführt.

Gateway Datensicherung wiederherstellen:

Über die Option *Gateway Datensicherung zurückspielen* liest das Gateway eine vorhandene Datensicherung vom lokalen Datenträger des Computers ein und stellt die Konfiguration wieder her.



Mit **<Durchsuchen>** und **<Start>** wird die Sicherungsdatei eingelesen. Ein Hinweisdialog zeigt den Inhalt des Archives an.

	Backup/Restore	
	Backup information	
Created at:	23.03.2020 12:27:40 V4_0	
Name:	UGW	
Location:		
IP address:	169.254.0.1	
Filename:	/ugw/uploads/restore.tgz	
ATTENTIO	N: If you restore	
ATTENTIO the backu current co lost.	N: If you restore p archive, the onfiguration will be	
ATTENTIO the backu current co lost. Do you rea the archiv	DN: If you restore p archive, the onfiguration will be ally want to restore e?	
ATTENTIC the backu current co lost. Do you rea the archiv	DN: If you restore p archive, the onfiguration will be ally want to restore e?	

Mit bestätigen des Hinweisdialoges mit **<Ok>** und dem Neustart des Gateways wird die neue Konfiguration wirksam.

Hinweis

Es können nur für dieses Gateway vorgesehene Datensicherungen zurückgespielt werden. Bei fehlerbehaften Datensicherungen kann es dazu kommen, dass nur Teile einer Sicherung wiederhergestellt werden.

Allgemein > Update

Das MBS UGW bietet folgende Optionen zur Lizenz- und

Software-Aktualisierung:

- Neue Lizenz anfordern
- Lizenz-Upgrade durchführen
- System-Software des Universal Gateway aktualisieren
- Treiber konfigurieren



Neue Lizenz anfordern

Die aktuelle Lizenz wird angezeigt.

Update Gateway license/software

License request	License upgrade	Software update	Driver configuration
This Universal Gate	way type is		
A-Serie&(Maxi/19	A-Serie&(Maxi/19Zoll) with a maximum of 20000 datapoints.		
The Dropbox exchange is disabled.			
The gateway's data point license can be upgraded.			
"Request" collects the necessary information.			
		Request	

Bei der **<Anfordern>** einer neuen Universal Gateway Lizenz ist es möglich, die Anzahl der Datenpunkte auf 40.000 zu erhöhen.

Mit **<E-Mail>** wird E-Mail-Client gestartet und der erforderliche Inhalt der E-Mail automatisch generiert.

Als Empfänger ist **support@mbs-solutions.de** voreingestellt. Die E-Mail sollte nicht verändert werden.

Lizenz Upgrade

Über diese Registerkarte wird die neue Lizenz in das Gateway geladen.

Update Gateway license/software

License request	License upgrade	Software update	Driver configuration
The data point upgra	ade file is provided as	license file.	
Discense is only	and for this specific ha	ardware.	I proce the start button
The license file will b	be transfered to the ga	teway, checked und th	nen activated.
Datei auswählen	keine ausgewählt	×	
			Start
			Otart



Vom Hersteller des Gateways wird eine gültige Lizenzdatei zugeschickt. Diese Lizenzdatei muss sich auf dem Computer befinden, der mit dem Gateway verbunden ist.

Hinweis

Die Lizenzdatei ist nur für das Gerät gültig, mit dem auch die Anforderung durchgeführt worden ist. Die Lizenzdatei ist nicht auf andere Geräte übertragbar.

Mit **<Datei auswählen>** wird die Lizenzdatei in das Eingabefeld geladen. Mit **<Start>** wird sie zum Universal Gateway übertragen und überprüft. Erst dann wird die neue Lizenz aktualisiert.

Software Update Aufgrund von Software Erweiterungen oder Problembehebungen kann es notwendig sein, die Software des Universal Gateway zu aktualisieren. Die bereitgestellte Update-Datei muss sich auf dem Computer befinden, der mit dem Gateway verbunden ist und von diesem auf das Gateway übertragen werden.

Update Gateway license/software

License request License upgrad	le Software update	Driver configuration
Please upload software updates here provided by MBS ensure proper opera has to be ".upd". The uploaded updat restarting the gateway. The gateway's	Only original files ation. The file extension e file is activated after configuration is not affec	ted.
Current version:	V4_02_07	
Datei auswählen Keine ausgewählt	*	
	🔄 Start	

Mit **<Datei auswählen>** und **<Start>** wird die neue Firmware-Datei auf das Gateway übertragen.



Treiber Konfiguration

Hier werden die aktiven Treiber konfiguriert und festgelegt auf welchen Schnittstellen sie laufen.

Lizenz anfordern Lizenz Upgrade Software Update Treiber Konfiguration								
	Route	Name	Туре	Command	Options	Serial	Datapoint file	
	10	LONTalk	lon	/ugw/bin/Drv.lon			/ugw/config/lon1.txt	7
	20	P90 GLT	p90	/ugw/bin/Drv.glt700		???	/ugw/config/p90glt1.txt	7
	30	P90 DDC3000	p90	/ugw/bin/Drv.p90		???	/ugw/config/p90ddc1.txt	7
	60	M-Bus	mbus	/ugw/bin/Drv.mbus		???	/ugw/config/mbus1.txt	7
	70	EIB	eib	/ugw/bin/Drv.eib		???	/ugw/config/eib1.txt	7
	80	MODBUS Master	mod	/ugw/bin/Drv.mod	-R -m MASTER	COM1	/ugw/config/modmster1.txt	1
	90	MODBUS Slave	mod	/ugw/bin/Drv.mod	-R -m SLAVE	???	/ugw/config/modslave1.txt	1
	170	Log. Verknuepfungen	gw	/ugw/bin/Drv.gw			/ugw/config/gw1.txt	Z
	300	Schneider Intercom	sic	/ugw/bin/Drv.schneider		???	/ugw/config/schneider1.txt	7
	310	OPC server	орс	/ugw/bin/Drv.opc			/ugw/config/opc1.txt	7
	350	RK512	rk512	/ugw/bin/Drv.rk512		???	/ugw/config/rk5121.txt	Z

Allgemein > Neustart

Änderungen der Konfiguration, das Wiederherstellen einer Datensicherung oder das Anpassen sonstiger Einstellungen erfordern einen Neustart des Gateways.

Neustart erforderlich!

Die Notwendigkeit eines Neustarts wird unterhalb der oberen Menüleiste durch die Schaltfläche **<Neustart erforderlich!>** angezeigt.

Alternativ kann er auch über den Menüpunkt **Allgemein > Neustart** durchführen.

G	ateway Neustart
	Die neue Konfiguration wird nach einem Neustart des Gateways aktiv.
	U Neustart



Vor dem Neustart prüft das Gateway die Konfiguration und zeigt das Ergebnis der Prüfung an. Wenn die Konfiguration fehlerhaft ist, werden detaillierte Meldungen angezeigt.

Restart		×
Configuration check	Restart Gateway	
The current Universal Ga	teway configuration was checked.	
0 Errors 0 Warnings		
		Next Cancel

Mit <**Weiter**> oder dem Reiter *Gateway Neustart* werden die dafür möglichen Varianten angezeigt.

Restart	×
Configuration check Restart Gateway	
By pressing the button 'Restart' you force the gateway to do a communication reset. This is necessary on most configuration changes.	
Complete system restart	
delete trendlog data	
By selecting 'complete system restart' you force the gateway to do a complete hardware restart like power down/up. You have to do the login again. After starting the reset the gateway will not transfer data for some minutes until the hard- and software is up again. The configuration will be retained.	
Restart	Cancel

Kompletter System Neustart Dauer ca. 1 Minute. Wird bei Änderung bestimmter Systemeinstellungen automatisch ausgewählt.

Historische Daten löschen	Löscht alle bisher gesammelten Daten wie z. B. BACnet Trendlog
	Daten. Dies ist erforderlich, um einen sauberen Neuanfang ohne
	gesammelte Testdaten während der Inbetriebnahme durchzuführen.

Hinweis	
lst keine de Neustart du	er beiden Optionen ausgewählt wird ein einfacher urchgeführt. Die Dauer beträgt ca. 10 Sekunden.
Ein Neusta	rt aufgrund eines Software-Updates, kann das bis zu 4
Minuten da	uern.



Hinweis

Nach dem vollständigen Konfigurieren des Gateways wird empfohlen, einen kompletten System-Neustart mit Löschen der historischen Daten durchzuführen. Danach muss kontrolliert werden, ob alles ordnungsgemäß gestartet wurde. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gateway auch nach einem Stromausfall sauber startet.

Mit <**Neustart**> und dem Bestätigen des Hinweistextes wird der Neustart ausgeführt.

8.2 Menübereich Treiber

Allgemeines	Jeder installierte Kommunikationstreiber wird als separater Menüpunkt
	in der oberen Menüleiste aufgeführt. Der erste linke Untermenüpunkt
	Status zeigt listenförmig den aktuellen Status der Datenpunkte eines
	Treibers an. Einige ausgewählte Treiber haben auch ein eigenes
	Untermenü, über das spezielle Einstellungen für den
	Kommunikationstreiber vorgenommen werden können.
⊭ ≠ ≯	Mit den Pfeiltasten wird durch die Datenpunktliste navigiert.
Seitengröße	Mit der Dropdown-Liste Seitengröße wird die maximale Anzahl der
	gleichzeitig angezeigten Datenpunkte festgelegt.
Aktualisieren	Mit der Dropdown-Liste Aktualisieren wird der Zeitintervall festgelegt
	in dem die Datenpunktliste automatisch aktualisiert wird.
	Jeder Datenpunkt hat eine eindeutige Adresse, einen Namen, sowie
	weitere Eigenschaften wie aktueller Zeitstempel, Flags, Typ und Wert.
	Die Datenpunkt-Flags haben folgende Bedeutung:
	Wert gültig V
	Geberstörung F Echlerhafter Datenpunkt E
	Lokal bedienter Wert L
	Wert Soll/Ist Automatikmodus -
	Verriegelt, z. Z. nicht änderbar O



- Obere Warngrenze W
- Obere Alarmgrenze A
- Oberer Wertebereich S
- Untere Warngrenze w
- Untere Alarmgrenze a
- Unterer Wertebereich s
- Historischer Wert H
- Wert hat sich geändert c
- Datenpunkt Definition neu N
- Datenpunkt Definition gelöscht D
- Datenpunkt Definition geändert C

Zeitstempel, Typ sowie Wert sprechen für sich.

Datenpunkte, die verstellt werden können, haben zwei Werte. Der erste Wert ist der tatsächliche (aktuelle) Wert. Der zweite Wert ist der Sollwert (Nominalwert), der als letzter Wert vom UGW-Treiber geschrieben wurde.

0	Mit dem Info -Button werden die Eigenschaften des ausgewählten Datenpunktes angezeigt.
₹.	Mit dem Editier-Button wird der aktuelle Sollwert
	angezeigt. Außerdem kann ein neuer Sollwert eingestellt
	werden, der als Stellbefehl zum Treiber geschickt wird.



8.3 Menübereich "UGW"

Dieser Kommunikationstreiber ist auf jedem MBS Gateway vorhanden. Die Datenpunkte dieses Treibers geben Aufschluss über den internen Systemzustand des Gateways. Die Datenpunkte können, wie alle anderen Datenpunkte auch, über Datenpunktabbildungen weiterverarbeitet werden und somit z. B. auf BACnet und/oder LON Objekte abgebildet werden.

8.3.1 UGW > Status

Hier werden die aktuellen Zustände der MBS Gateway Datenpunkte angezeigt und können ggf. auch verändert werden.

+ +	Page size: 500 🔻 🔶 🔿 Update interval: 🔻	seconds				
Address	Name	Timestamp	Flags	Туре	Value	
_error	Driver error	23-Mar-2020 14:12:07	cV	I32	0	0
_status	Driver state	23-Mar-2020 14-12-07				6
		1191 - 2020 14:12:07	cV	I32	0	U
fatal	'fatal' level errors.	23-Mar-2020 14:12:07	cV	I32	0	0
button	Digital input on the front panel of UGW-C box.	23-Mar-2020 14:12:07	cV	132	0	0
relay	Digital output on the front panel of UGW-C box.	23-Mar-2020 14:12:07	cV	I32 I32	0 0	0 🛛
led	Application LED on the front panel of UGW-C box.	23-Mar-2020 14:12:07	cV	I32 I32	0 0	0 🛛

1 - UGW datapoint status

Detaillierte Eigenschaften eines Datenpunktes werden durch klicken auf den **Info**-Button angezeigt.





Der Sollwert eines Datenpunktes wird durch klicken auf den **Editier**-Button bearbeitet. Im Dialog **Sollwert** wird der neue Sollwert eingegeben und **<Ok>** bestätigt.

ngital outpu	it on the front panel of UGW-C	DOX.
Address:	relay	
Timestamp:	23-Mar-2020 14:12:07	
Current value:	0	
New value:	0	

UGW > Einstellungen

Hier werden weitere Treiber-Einstellungen vorgenommen.

1 – UGW driver settings

Value		Description
	_	Ignore the 'failure' datapoints for LED state
		Enables free memory checking
497	kBytes	Low limit of free memory
		📕 Save
	Value 497	Value Value KBytes

IgnoreFailureZu Kommunikationsgeräten existieren sogenannteFailure-Datenpunkte. Diese zeigen an, ob die Kommunikation mit
einem Gerät funktioniert (Wert = 0) oder nicht (Wert = 1). Diese
Datenpunkte werden in der Anzeige der Status LED des Gateways
berücksichtigt. Mit Aktivieren der Checkbox wird diese Einstellung
abgeschaltet.

Arbeitsspeicher überwachenUm den freien Speicherplatz des Gateways zu überwachen muss die
Checkbox aktiviert werden. In der Zeile Freier Arbeitsspeicher wird
danach die Untergrenze des freien Arbeitsspeichers festgelegt. Wenn
dieser Wert unterschritten wird, führt das UGW einen Neustart der
Kommunikationssoftware durch.

Mit **Speichern>** und schließen des Hinweistextes sowie einem einfachen Neustart des Gateways wird die Funktion zu aktiviert.



8.4 Menübereich "MODBUS Master"

Das Modbus-Protokoll ist ein auf einer Master/Slave- bzw. Client/Server-Architektur basierendes Kommunikationsprotokoll. Für das MBS UGW wird die Version mit serieller Schnittstelle (RS485) verwendet.

Wenn der Modbus Master-Treiber installiert ist, wird der Menübereich MODBUS Master angezeigt.

MODBUS Master > Status

Diese Seite zeigt den aktuellen Zustand aller Modbus Master-Datenpunkte. Diese Datenpunkte können für die Datenpunkt-Abbildung verwendet werden. Über den **Info**-Button werden die Details zu den Datenpunkten aufgerufen. Ggf. lassen sich Modbus-Werte über den **Editier**-Button verändern.

80 - MODBUS Master datapoint status

← ← Page size: 50 ▼ → → Update interval: ▼ seconds						
Address	Name	Timestamp	Flags	Туре	Value	
_error	Driver error	23-Mar-2020 14:12:07	cV	132	0	0
_status	Driver state	23-Mar-2020 14:12:07	cV	132	4	0

MODBUS Master > Einstellungen

Hier werden allgemeine Einstellungen zum Modbus Master-Treiber editiert.

80 - MODBUS Master driver settings

		Content of configuration file			
# SlowBus # # # Test	int	adds an extra delay of N milliseconds b repeaters time to switch directions	before s	ending	•
[MODBUS-MASTER] Baudrate = 9600 Databits = 8 Parity = no Stopbits = 1 Bustupe = BS485				•	•
			E	Save	



Hinweis

Alle Einträge erfordern abschließend ein **Speichern**> und einen einfachen Neustart des Gateways.

Zeilen mit einer Raute *#* am Zeilenanfang werden als Kommentare gewertet.

Zeilen ohne # am Zeilenanfang sind wirksame Einstellungen.

MODBUS Master > Dateien

Die gesamte Modbus Master-Konfiguration wird in drei Dateien gespeichert:

modmster1.cfg	Treiber
modmster 1.txt	Datenpunkte
dispatch.txt	Globale Dispatchdatei

Diese Dateien können hier zwischen dem Computer und dem Gateway übertragen werden (downloaden / uploaden).

Über die **Editier**-Buttons werden die Textdialoge geöffnet, in denen sich die jeweiligen Dateien direkt bearbeiten lassen, ohne dass dafür eine weitere Übertragung notwendig ist.

80 - MODBUS Master configuration files

Configuration	File	Gateway> PC	PC> Gateway	Edit
Driver:	/ugw/config/modmster1.cfg	Start Download	Start Upload	2
Datapoints:	/ugw/config/modmster1.txt	Start Download	Start Upload	2
Global dispatch:	/ugw/config/dispatch.txt	Start Download	Start Upload	2

#



8.5 Menübereich "BACnet"

BACnet ist ein weit verbreitetes Netzwerkprotokoll für die Gebäudeautomation und steht für "Building Automation and Control network". Wenn der BACnet-Treiber auf dem MBS UGW installiert ist, wird der Menübereich BACnet angezeigt.

BACnet > Status

Diese Seite gibt den aktuellen Zustand aller BACnet-Datenpunkte wieder. Diese Datenpunkte können für die Datenpunkt-Abbildung verwendet werden. Über den **Info**-Button werden die Details zu den Datenpunkten auf. Ggf. lassen sich BACnet-Werte über den **Editier**-Button verändern.

94	40 – BACnet datapoint status						
	+ +	Page size: 50	🔹 🔿 🏓 Update ir	nterval: ▼ see	conds		
	Address	Name	Timestamp	Flags	Туре	Value	
	_error	Driver error	23-Mar-2020 14:12:07	cV	132	0	0
	_status	Driver state	23-Mar-2020 14:12:07	cV	132	4	0
	failure	Failure BACnet	23-Mar-2020 14:12:07	cV	I32	0	0



BACnet > Einstellungen

Hier werden allgemeine Einstellungen zum BACnet-Treiber sowie zu den BACnet-Datalinks vorgenommen. Mit **Speichern>**, schließen des Hinweistextes und einfachem Neustart des Gateways werden die Änderungen übernommen.

940 – BACnet driver settings				
Startup delay:		60 🗘 seconds		
Password DCC/RD:		ugw		
Default priority:		12		
Disable Default-NC-C	Object:			
Datalinks:		BACnet IP 🔹		
BACnet PTP:				
BACnet IP				
Parameter		Value		
Network number:	1	÷		
LAN name:	LAN1	•		
UDP-Port: 47808		÷		
IP-Mode: Norma				
		ave 📄		

Startverzögerung	Zur BACnet-Ausfallerkennung können Sie hier eine Startverzögerung
	einstellen. Beim Neustart des UGW wird erst nach Ablauf dieser Zeit
	die BACnet-Kommunikation eingeschaltet. Dadurch kann eine
	entfernte Station durch Ausfall von BACnet-Abfragen erkennen, ob
	das UGW neu gestartet worden ist. Der Wert "0 s" initiiert beim
	Neustart eine BACnet-Restart-Notification-Meldung als unconfirmed-
	COV an die registrierten Empfänger.
Passwort DCC/RD	Zum Schutz der BACnet-Dienste DCC (Device-Communication-
	Control) und RD (Reinitialize Device) kann hier ein Passwort (maximal
	50 Zeichen) festgelegt werden. Groß- und Kleinschreibung sind zu
	beachten.
Default Priorität	Hier wird die voreingestellte Priorität festgelegt.



Disable Default-NC-Object	Hier wird die Vorgabe eines Notification class Objektes (NC) wird deaktiviert.
Datalinks	Über die Dropdown-Liste <i>Datalinks</i> können die zu verwendenden BACnet-Datalinks eingestellt werden. Unterstützt werden:
	 BACnet IP (Ethernet) BACnet MS/TP (Zweidrahtverbindung) über RS485 gleichzeitig BACnet IP und BACnet MS/TP.
BACnet PTP	Zusätzlich zu den BACnet-Datalinks kann mit dieser Checkbox die Kommunikation über den BACnet-Halbrouter <i>Point-To-Point</i> aktiviert werden. Dies ist für den BACnet-Betrieb über Modem notwendig.

A) Gateway-Modus: Datalinks = BACnet IP

Für die BACnet IP-Anbindung sind folgende Betriebsarten möglich: Normal, BACnet BBMD (BACnet Broadcast Management Device) und BACnet Foreign Device.

Die BACnet BBMD und FD Konfiguration ist für den IP-Netzwerk übergreifenden Betrieb notwendig. Für die korrekten Einstellungen muss u.U. der BACnet-Netzwerk-Koordinator einbezogen werden.



a) IP-Mode = Normal

940 – BACnet driver settings					
Startup delay:		60 🗘 seconds			
Password DCC/RD:		ugw			
Default priority:		12			
Disable Default-NC-C	Object:				
Datalinks:		BACnet IP 🔹			
BACnet PTP:					
BACnet IP					
Parameter	Parameter Value				
Network number:	1	÷			
LAN name:	LAN1	•			
UDP-Port:	47808				
IP-Mode:	Norma	l •			
		🛃 Save			

Netzwerknummer	Legt die Netzwerknummer des BACnet-Netzwerkes für den Datalink fest (Wert = 1 65.534).			
	Hinweis			
	Die Netzwerknummern der konfigurierten Datalinks müssen im			
	Netzwerk eindeutig sein.			
LAN name	Name der Schnittstelle des Datalinks			
UDP-Port:	Legt den UDP-Port des BACnet/IP-Netzwerkes als Dezimalzahl fest.			
	Der Standardwert ist 47808 ("0xBAC0" - hexadezimal).			
IP-Mode	Legt den IP-Mode des Gateways für diesen Datalink fest			
	 Normal: Standardbetriebsmodus für einen BACnet IP Datalink BBMD: Betriebsmodus als "BACnet Broadcast Management Device". Foreian Device: Betriebsmodus als "Foreian Device" 			



b) IP-Mode = BBMD

Das Gateway stellt BBMD-Funktionalität für das eigene IP-Subnetzwerk bereit und erlaubt Anmeldungen externer FD- oder BBMD-Geräte.

BACnet IP					
Parameter	Value				
Network number:	1				
LAN name:	LAN1 T				
UDP-Port:	47808				
IP-Mode:	BBMD •				
	BBMD				
Direct broadcasts to own ip network (one-hop)					
Broadcast distribut	ion table:				
IP-Address	UDP-Port Mask				
	🗘 Add				
		🛃 Save			

Direct broadcasts to own ip network (one-hop)

Mit dieser Option wird die Verwendung des "OneHop" Mode für BBMD freigegeben. Dieser Mode findet in Netzwerken selten Verwendung und sollte nur gesetzt werden, wenn der Netzwerkplaner dies ausdrücklich vorsieht.

Broadcast distribution table Die Tabelle listet alle BBMDs auf, die bei einem Broadcast zusätzlich zu den Geräten im eigenen Netzwerk abgefragt werden, um die Geräte aus anderen Netzen zu erreichen.

Mit <Hinzufügen> wird ein neuer Listeneintrag erstellt.



c) IP-Mode = Foreign device

Das Gateway wird als Foreign Device Teilnehmer des BACnet-Netzwerks eingestellt.

BACnet IP	
Parameter	Value
Network number:	1
LAN name:	LAN1 •
UDP-Port:	47808
IP-Mode:	Foreign Device •
Fore	ign Device
IP-Address BBMD-Server:	
UDP-Port BBMD-Server:	47808
Reregister interval:	300 🔹 sec.
	📄 Save

IP-Address BBMD-Server	Die IP-Adresse des BBMD, die vom UGW zur Anmeldung als Foreign-			
	Device genutzt werden soll.			
UDP Port BBMD Server	Festlegung des UDP-Portes des BBMD-Servers als Dezimalzahl (Standardwert: 47808 dez. (0xBAC0 hex.)).			
Reregister interval	Zeit in Sekunden, nach der sich das Gateway neu beim BBMD registrieren muss.			

B) Gateway-Modus: BACnet PTP = aktiviert

BACnet Point-To-Point ist für die Kommunikation über Nullmodem vorgesehen. Im BACnet PTP-Modus ist das UGW ein Halbrouter. Zusammen mit der anderen Seite (Einwahl-Seite) wird ein BACnet-Router gebildet, bei dem ein komplettes BACnet-Netzwerk entsteht. Dementsprechend müssen die BACnet-Netzwerke konfiguriert werden. Zur Identifizierung eines BACnet-Netzwerkes dient die Netzwerknummer, die im gesamten BACnet-Netzwerk eindeutig sein muss.

Dieser Modus steht derzeit noch nicht zur Verfügung.



BACnet PTP:				
BACnet MS/TP	BACnet PTF			
Parameter		V	alue	
Connect timeout:	60	seconds		
Idle timeout:	60	seconds		
Automatic dialup:	C2,U3,C15,C	216	C=comfirmed,U=	unconfirmed
Incoming password:	ugw			
	Exte	ernal networks	;	
Networknumber T	elephonnr. 1	Telephonnr. 2	2 Telephonnr. 3	Password
				O Add
				Save

Connect timeout	Timeout für den Aufbau einer Modem-Verbindung. Wenn innerhalb				
	dieser Zeit keine Verbindung zustande kommt, zählt dies als				
	Verbindungsversuch. Es gibt maximal <i>APDU-Retries</i> Anwahl-Versuche.				
IDLE timeout	Werden innerhalb dieser Zeit während einer Verbindung keine				
	relevanten Daten übertragen, wird die Verbindung abgebaut.				
Automatic dialup	Bestimmt, bei welchen BACnet-Diensten ein Verbindungsaufbau				
	initiiert wird. Dies ist eine Liste von ,Confirmed' oder ,Unconfirmed' mit				
	der BACnet-Aufzählung (Enumeration) der Dienste.				
	 C2 – Confirmed Event Notification U3 – Unconfirmed Event Notification C15 – Confirmed Write Property (durch MBS Gateway ausgelöst) C16 - Confirmed Write Property Multiple (durch Gateway ausgelöst) 				
Incoming Password	BACnet PTP-Passwort zur Einwahl in das Universal Gateway.				



External networksHier werden die externen, über BACnet PTP erreichbaren Netzwerke
konfiguriert. Die Netzwerknummer gibt das erreichbare BACnet-
Netzwerk an. Es können bis zu drei Telefonnummern angegeben
werden, unter der die BACnet-Gegenstelle erreichbar ist. Diese
werden innerhalb der Angabe ,*Connect timeout*⁴ nacheinander über
ein Modem angewählt. Das Passwort wird zur Anmeldung an die
Gegenstation verwendet.

BACnet > Device-Objekt

Das BACnet Device Objekt des Universal Gateway hat gegenüber den anderen BACnet-Objekten eine besondere Rolle. Hier werden die APDU-Parameter zur BACnet-Übertragung eingestellt. Ebenso können die Device-Instance und der Device-Name eingestellt werden.

Diese Eigenschaften dienen zur BACnet-Geräte-Identifizierung und müssen im gesamten BACnet-Netzwerk eindeutig sein. Dazu muss u.U. BACnet-Netzwerk-Koordinator einbezogen werden.

Property			Value
Device instance:	2000		
Device name:	UGW		1
Description:	UGW-C Client/S	erver	1
Location:	in the rack behir	nd me	X
Vendor-Identifier:	50		
Vendor-Name:	MBS GmbH K	Krefeld	
Model-Name:	UGW-C		
Firmware-Revision:	Revision 1.2		
APDU Max-Length-Accepted:	1476 - IP,Etherr	net	•
APDU Timeout:	3000	* *	millisec.
APDU Retries:	5	*	
APDU Segmentation-Supported:	0 - Both 🔻		
APDU Max-Segments-Accepted:	5	*	
APDU Segment-Timeout:	2000	* *	millisec.
			📄 Save

940 - BACnet device object



Device-Instance	Legt die Device-Instanznummer des Gateways fest, die innerhalb des gesamten BACnet-Netzwerkes eindeutig sein muss. Der Wertebereich dieser Eigenschaft liegt zwischen 0 und 4.194.302.
Device-Name	Legt den Gerätenamen des UGW fest, der ebenfalls eindeutig sein muss.
Description	Legt die BACnet-Description - einen freien Beschreibungstext - des UGW fest.
Location	Legt die BACnet-Location - einen freien Text für den Einbauort - des UGW fest.
Vendor-Identifier	Hersteller-ID zur eindeutigen Identifizierung des Geräteherstellers
Vendor-Name	Herstellername als eindeutige Bezeichnung des Geräteherstellers
Model-Name	Modellbezeichnung des UGW.
Firmware-Revision	Firmware-Version der UGW-Software
APDU Max-Length-Accepted	Maximale Telegrammgröße in Byte Folgende Werte sind möglich: 50, 206, 480, 1024 und 1476 Byte.
ADPU Timeout	Dieser Wert in Millisekunden legt fest, nach welcher Zeitspanne ein quittierpflichtiges Telegramm als fehlgeschlagen gewertet wird, wenn die Bestätigung ausbleibt. Der Standardwert beträgt 3000 ms.
APDU Retries	Dieser Wert legt fest, wie oft ein fehlgeschlagenes Telegramm wiederholt werden soll (Standard = 5).
APDU Segmentation-Suppo	orted
	woglicne werte: U-Both, 1-Transmit, 2-Receive, 3-No

APDU Max Segments Accepted

Legt fest, wie viele Segmente maximal akzeptiert werden.



APDU Segment-TimeoutDieser Wert legt fest, nach welcher Zeitspanne ein quittierpflichtiges,
segmentiertes Telegramm bei ausbleibender Segmentbestätigung als
fehlgeschlagen gewertet wird (Standard 2000 ms).

BACnet > Objekte

Hier wird die BACnet Objekt-Konfiguration angezeigt. Über den oberen Button-Bereich können die Datenpunkte nach Objekttyp gefiltert angezeigt werden. Darunter sind die vorhandenen BACnet-Objekte aufgelistet.

In der Objekt-Liste werden Object-Namen und die Description direkt in den Eingabefeldern bearbeitet.

Über den Editier-Button wird der Dialog mit den objektspezifischen Eigenschaften der Datenpunkte aufgerufen.

940 – BAC	Cnet objects							
(All	C Analog-Input	C Analog-Input		C Analog-Value	C Binary-Inpu		t
🔿 Bina	ary-Output	Binary-Value	(Multistate-Input	Multistate-Output	C Multistate-Value		ue
ОТ	rendlog	C Schedule	0	Notification-Class	C Eventlog			
Object-Id		Object-Name			Description			Trend
NC-1	NOTIF-1			Default notification cl	ass object		1	

BACnet > Dateien

Die gesamte BACnet-Konfiguration wird in drei Dateien gespeichert:

bac1.cfg	Treiber
bac1.txt	Datenpunkte
dispatch.txt	Globale Dispatchdatei



Diese Dateien können hier zwischen dem Computer und dem Gateway übertragen werden (downloaden / uploaden).

940 - BACnet configuration files

Configuration	File	Gateway> PC	PC> Gateway	Edit
Driver:	/ugw/config/bac1.cfg	Start Download	Start Upload	2
Datapoints:	/ugw/config/bac1.txt	Start Download	Start Upload	2
Global dispatch:	/ugw/config/dispatch.txt	Start Download	Start Upload	1

Über die **Editier**-Buttons werden die Textdialoge geöffnet, in denen sich die jeweiligen Dateien direkt bearbeiten lassen, ohne dass dafür eine weitere Übertragung notwendig ist.

Edit	•
File	
<pre># PersistentDataTimeout Integer [102147483647] # PersistentStoreLocalChanges Boolean [0,1] # MaxInfoFrames Integer [1127] # MaxInfoFrames Integer [1127] # ChangeTrackingValue Boolean [0,1] # AliveCheckInterval Integer [03600] # EnableInitialValueReport Boolean [0,1] # AliveStaveDiscovery Boolean [0,1] # AutoSlaveDiscovery Boolean [0,1] # AutoSlaveDiscoveryDelay Integer [min. 603600] # ManualSlaveAddressBinding String [max. 128 entries] #</pre>	
Save	_



Hinweis

Alle Einträge erfordern abschließend ein **Speichern**> und einen einfachen Neustart des Gateways.

Zeilen mit einer Raute *#* am Zeilenanfang werden als Kommentare gewertet.

Zeilen ohne # am Zeilenanfang sind wirksame Einstellungen.

BACnet > Persistente Daten

#

940 - BACnet Persistent data



BACnet > EDE file (Engineering Data Exchange)

Die im Gateway projektierten BACnet-Objekte und Funktionen lassen sich in Form einer spezifizierten CSV-Datei (Engineering Data Exchange) mit anderen Partnerfirmen in einem Projekt austauschen.

	Hinweis
Start	Die EDE-Datei wird automatisch generiert und als komprimierte Datei im <i>tgz</i> -Format auf den Computer heruntergeladen.

940 – BACnet EDE file

The configured BACnet objects and functions of the gateway can be exchanged with partner companies by a special Excel table file.

This EDE file (EDE = Engineering Data Exchange) will be generated automatically.

Press here Start to start generating and download the compressed archive file to your PC.



8.6 Menübereich "Hilfe"

Im Menübereich *Hilfe* können z. B. die Kontaktinformationen des Herstellers sowie weitere Systemdaten angezeigt werden.

Hilfe > Info über

Diese Seite enthält Informationen über den Hersteller des Universal Gateways.





Hilfe > Geräte-Info

	Diese Seite zeigt allgemeine Informationen über das Universal Gateway.
Gateway Typ	Interne Hardware Bezeichnung des Herstellers
GW-Version	Angabe der internen Protokoll-ID des Herstellers
OS-Version	Versionsangabe der Universal Gateway Software
Build-Info	Build-Info
Datenpunkte	Verwendete Datenpunktanzahl / lizensierte Datenpunktanzahl
Systemstart	Startzeitpunkt des letzten Universal Gateway Systemstarts
Freier Arbeitsspeicher	Größe des verwendeten und gesamten Arbeitsspeichers in Mbyte (Zu wenig freier Speicher kann zu Problemen im laufenden Betrieb führen.)
Letztes Update	Status des letzten Firmware-Updates

Hilfe > Systemabbild

Diese Seite zeigt ein detailliertes Systemabbild des Gateways. Hierzu zählen u.a. Treiberstatus, Datenpunkte und Datenpunkt-Abbildungen.



Hilfe > Log-Dateien

Für jeden Kommunikationstreiber kann über die Verbose-Buttons **<ON>** und **<OFF>** eine ausführlichere Version der Log-Aufzeichnung aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Log- Aufzeichnungen geben Aufschluss über den Programmverlauf und über ggf. auftretende Kommunikationsprobleme.

Die bisherigen (historischen) Log-Ausgaben können über <**Aufzeichnung anzeigen>** angezeigt werden.

Über <**Start für 60 sec.**> werden die aktuellen Log-Ausgaben innerhalb der nächsten 60 Sekunden nach Betätigung ausgegeben.

Dieser Vorgang kann über **<Stop>** jederzeit beendet werden.

Logfiles											
	Routing Type Name		Status	Verl	oose						
	80	mod	MODBUS Master	Online	ON	OFF					
	940	bac	BACnet	Online	ON	OFF					
	Show history log Start for 60 sec. Stop										
	23.03.20 19:04:09 Drv.modmxc4: Config_SM.state = 0 23.03.20 19:04:10 Drv.modmxc4: Config_SM.state = 0 23.03.20 19:04:10 Drv.modmxc4: Config_SM.state = 0										
	23.03.20 19:04:10 Drv.modmxc4: Processilmer 1/495 Sec 23.03.20 19:04:10 Drv.modmxc4: Config SM.state = 0										
	23.03.20 19:04:10 Drv.modmxc4: Config_SM.state = 0										
	23.03.20 19:04:10 Drv.modmxc4: Config_SM.state = 0										
	23.03.20 19:04:10 Drv.modmxc4: Config_SM.state = 0										
	23.03.20	19:04:	10 Drv.modmxc4: Cor	nfig_SM.s	tate	= 0					
	23.03.20	19:04:	10 Drv.bac: Time2B/	ACNetDate	lime(158499	0250 =>	23.03.20	20 19:	04:10.00))
	23.03.20	19:04:	10 Drv.modmxc4: Con	1+1g_SM.s	tate	= 0					

Hilfe > Prozess Information

Hier wird der Zustand aller Betriebssystem-Prozesse ausgegeben. Die Spalten *Mem* (Speicherverbrauch) und *CPU* (Prozessornutzung) geben wichtige Informationen über den Zustand eines Prozesses.



8.7 Reset – Varianten

Mit dem Reset-Taster kann das Gerät auch ohne die Konfigurationsoberfläche aufzurufen zurückgesetzt werden.

Hinweis

Die Öffnung des Reset-Tasters befindet sich an der Vorderseite des Routers, unterhalb des USB-Anschlusses. Der Reset-Taster darf nur mit geeignetem Werkzeug betätigt werden.

Abhängig von der Betätigungsdauer werden folgenden Änderungen ausgeführt.

15 Sekunden	Neustart
10 Sekunden	Die IP-Adresse wird bis zum nächsten Neustart auf 169.254.0.1 (default) gesetzt, (Reset LED blinkt Rot).



9 Produktunterstützung

	MBS GmbH					
Hersteller	Römerstraße 15					
	47809 Krefeld					
Telefon	+49 21 51 72 94-0					
Telefax	+49 21 51 72 94-50					
E-Mail	support@mbs-solutions.de					
Internet	www.mbs-solutions.de					
	wiki.mbs-software.info					
Convigonation	Montag - Freitag: 8:30 bis 12:00 Uhr					
Servicezeiten	13:00 bis 17:00 Uhr					



10 Konformität

